

A Philips Voice tracer 7655 diktafon kézbevétele és használata

Kicsomagolás után, kézbe véve a terméket, térképezzük fel diktafonunkat.

A készülék hosszúkas formájú, hátoldala jól simul a kézbe. A Voice tracer tenyérbe simuló oldala kissé gömbölyített, itt található az elemeket védő, kioldható tálcát, amit középről - hosszanti irányban - kifelé haladva csúszthatunk el.

A rövid oldalon felül a mikrofon (jobb oldali) és a fejhallgató (bal oldali) - 3,5 milliméteres jack dugós - csatlakozói helyezkednek el. A külső tartozékok csatlakozói alatt a hátoldalon egy csuklópántnak kialakított rögzítő hely található a készüléken. Így, mint egy mikrofont, kényelmesen tarthatjuk a kezünkben a hangfelvétel készítése közben.

Előnézetben, legfelül az előlapon kapott helyet a beépített mikrofon. Fentről lefelé haladva az LCD kijelző látható és olvasható, ami a készülék egyharmadát teszi ki.

Elérkezünk a kezelőgombokhoz. Az óra analógia alapján a gombcsoportot 5 részre oszthatjuk fel. Kettő óránál, 4 óránál, 8 óránál és 10 óránál találunk vezérlő gombokat. Ezeknek a kezelőgomboknak a metszéspontjában található egy többfunkciós kerek főgomb.

A gombcsoport alatt helyezkedik el a készülék hangszórója. A hangszóróról a használat előtt a matricát érdemes eltávolítani a jobb hangzás érdekében.

A készülék bal oldalán közepén egy zárodugó rejt el és védi a mini USB csatlakozó aljzatot. Ezzel a csatlakozási lehetőséggel tudjuk összekötni készülékünket a PC-vel. A zárodugót alulról felfelé irányban nyithatjuk ki - felső pontján rögzítve van -, majd elforgatjuk, hogy az USB kábel kényelmesen csatlakoztatható legyen az aljzatba.

A Voice tracer jobb oldalán fentről lefelé haladva találjuk a hangerő szabályzót, a felvétel elindítására szolgáló rec/pause gombot, majd tovább lejjebb a stop/del gomb helyezkedik el.

A gombokhoz az alábbi fontos funkciók tartoznak:

Kerek főgomb= LEJÁTSZÁS/SZÜNET/MARADÉK IDŐ gomb

Ha a készülék kikapcsolt állapotban van, akkor ezzel a gombbal kapcsolhatjuk be.

- lejátszás indításához vagy leállításához, nyomjuk meg egyszer.

A Voice Tracer automatikusan kikapcsol, ha egy percig nem aktiváltunk semmilyen funkciót.

4 óránál található gomb=FOLDER/REPEAT gomb, azaz mappa választó/ismétlés

Megnyomásával kiválaszthatjuk a kívánt könyvtárat (A, B, C vagy D).

2 óránál található gomb=tovább léptetés/gyors előre tekerés

10 óránál található gomb=visszaléptetés/gyors visszatekerés

Lejátszás alatt a TOVÁBB gomb vagy a VISSZA gomb egyszer lenyomva, a következő, vagy az előző rögzített felvételre lép. Ugyanezen gombok folyamatos nyomva tartásával, gyorsan előre, vagy vissza tudunk tekerni.

A gombot engedjük el, ha a lejátszást szeretnénk folytatni.

8 óránál található gomb=Menü/Hold

A lezárás funkció aktiválásához a MENÜ/HOLD gombot egyszer kb. 2 másodpercig nyomva kell tartani. Az LCD-n az „On HOLD” üzenet jelenik meg, azaz a lezárás funkciót bekapcsoltuk.

A lezárás funkció feloldásához a MENÜ/HOLD gombot még egyszer kb. 2 másodpercig nyomva kell tartani. Az LCD-n az „OF HOLD” üzenet jelenik meg, azaz a lezárás funkciót feloldottuk.

A Menü/Hold gomb egyéb funkciójának aktiválásához látó segítség szükséges a hibás beállítás elkerülése érdekében. (mikrofon érzékenység, felvétel minőség, hangérzékelésre induló felvétel, jelzőhang beállítása)

Felvétel indítása/Felvétel szüneteltetése=Rec/Pause

A Rec gomb egyszeri megnyomásával elindul a felvétel. Újbóli megnyomásával a felvételt szüneteltethetjük.

Leállítás/Törlés gomb=Stop/Del

A felvétel végleges megállításához használhatjuk ezt a gombot, valamint a fájlok és mappák kijelölése után törölhetjük vele azokat.

A kiválasztott fájl törlésére az alábbi négy lépésben van lehetőség:

1. Indítsuk el a lejátszást a főgombbal és a léptetés gombokkal keressük meg azt a fájlt, amit törölni szeretnénk.
2. A stop/del gomb rövid lenyomásával állítsuk meg a lejátszást.
3. Nyomjuk meg röviden ismét a stop/del gombot.
4. Kb. 3 másodpercig nyomjuk le a stop/del gombot a fájl törléséhez.

Ezúton is sok sikert kívánunk a diktafon használatához.

az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány csapata